

取扱説明書

Straight Hair Iron
To anybody who leads splendid and comfortable life

ミニライトストレート

FHI-130

このたびは、フカイ工業(株) ミニライトストレートをお買い上げいただき、ありがとうございました。

正しい使い方で末永くご愛用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書には、保証書が付いています。
大切に保管してください。

保証書付 保証書はこの取扱説明書の裏側についており
ますので記入をお受けください。



仕様

■本製品ならびに本書は、改善のため予告なく変更する場合があります。

品名	ミニライトストレート	電圧	AC100~120V/50~60Hz
型名	FHI-130	コード	1.8m
消費電力	20W	付属品	トラベルストッパー
温度	180°C±15°C	(周囲温度25°Cの時)	
ヒーター	P.T.Cヒーター		
重量	183g		

保証書

持込修理

品名 ミニライトストレート

形名 FHI-130

保証期間 お買い上げ日より1年間

(ただし、付属品は除く)

●本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

●保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為にご持参いただく際に関しての諸費用は、お客様にご負担いただきます。

<無料修理規定>

取扱説明書などの注意書にしたがつた正常使用状態で、保証期間内に

(ハ) 使用上の誤り、または、不当な修理や改造による故障・損傷。

故障した場合にはお買い上げの販売店に落とされた場合などによる故障・損傷。

保証期間内でも次の場合には有料修理いたします。

(イ) 本品のご提示がない場合。(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷風水害その他天災地変など、外因による故障・損傷。

(ロ) 本品にお買い上げ年月日、お客様名、(ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用販売店名の記入がない場合)に使用された場合の故障・損傷。

★本書は日本国内においてのみ有効です。

★保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてお問い合わせにならない場合はお買い上げの販売店、または、フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・運送料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
※運送料	修理完了後、お客様に送り返す時の運送費となります。

閲覧専用につき、この保証書はご使用いただけません

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、あなたや他の人びとの危険や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。



この図記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示し、①の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。



この図記号は、必ずしてほしい行為を示し、①の中に、具体的な指示内容を示す図が描かれています。

必ずお守りください

⚠ 警告

水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。
●ショート・感電の原因になります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はしないでください。
●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。

子供だけて使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。
●やけど・感電・けがをするおそれがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しないでください。
●爆発や火災の原因になります。

コードを無理に曲げたり、上に物を載せたりしないでください。
●感電したり異常過熱により発火することがあります。

使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●火災や事故の原因になります。

⚠ 注意

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、しないでください。また重いものをのせたり挟み込んだりしないでください。
●電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

① 電源プラグを抜くときは、電源コードをもたずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

●感電やショートして発火することがあります。

② 交流100V～120V以外では使用しないでください。

●火災・感電の原因となります。

③ コードを束ねたまま使用しないでください。

●コードが発熱し、故障 火災の原因となります。

④ 通電したまま、紙や燃えやすいものの上や近くに放置しないでください。

●火災の原因となります。

⑤ 落としたり、ぶつけたりしないでください。

●感電・発火の原因になります。

⑥ ●ご使用前に傷んだ毛髪・傷みかかった毛髪には使用しないでください。

⑦ ●髪をはさむ時は、ヒータープレートを閉じた状態のまま頭皮や顔につかずけないでください。
やけどの恐れがあります。

⑧ ● 使用時、ヒータープレートの近くに手を添えないでください。
やけどの恐れがあります。

⑨ ● 人の毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児への使用はしないでください。
やけどや火災・故障のおそれがあります。

⑩ ● 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

⚠ 警告

⑪ 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

⚠ 注意

⑫ 使用中、髪をはさむ時に、指等がヒータープレートに触れないように注意してください。
●けがややけどの原因になります。

⑬ ON, OFFスイッチよりプレート側を持つとやけどをするをすることがありますのでご注意下さい。

⑭ 使用中・使用直後の、ヒータープレートは 高温になっていますので、
触れないでください。

●やけどをすることがあります。

ご使用方法

① スイッチが「OFF」になっていることを確かめてから、電源プラグをコンセントにゆるみがないように確実に差し込んでください。

② スイッチをいれます。（スイッチはスライド式です。）
スイッチの位置表示は、ON・OFFとなります。
LED表示は、ONの時に点灯します。

③ スイッチONで自動的に温度が約180°Cになります。
●スイッチは、不必要に早く操作したり、強く押して操作しないようにしてください。

④ ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、器具を保管するまでにじゅう分に冷ましたください。

トラベルストッパーのご使用方法

ストッパー差込部分



本体後方部からストッパーを差込んでお使い下さい。

⚠ 注意

アイロン使用時ストッパー差込部分で指をはさまない様にご注意ください。

髪をストレートにしたい時

▶ 毛ない髪をととのえる。
プレート一中央に髪をはさむ
毛先に向かってつづりと引っ張り直せる。

▶ カールの準備と基本カール
髪のせきをのばす
髪が絡まっている時は、ドライヤーなどで
髪を乾燥させる。



髪をカールしたい時

▶ 毛ない髪をととのえる。
髪を束ねて、髪の束を1回に巻き直す。プレートから
はみ出さないようにはさむ。
※プレートは、地肌から5cm以上
離れて、使用してください。

▶ 基本カール
①毛をヒータープレートにはさみ内側に巻きます。
②毛をヒータープレートにはさみ外側に巻きます。



⚠ 注意

ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●火災の原因になります。

ご注意

■一か所に長時間ヒータープレートを当てないようにしてください。
●髪をいためることになります。

■海外でご使用の場合

地域により、電圧・プラグの形状が異なりますので、
十分確認の上電圧 100～120Vの範囲で使用ください。
(プラグ形状が異なる場合は、現地でプラグアダプターをお求めのうえご使用ください。)