## 保証書

(持込修理)

品 名 · 品 番 │ パーソナルスポーツシェーカー FJS-480/780M (家庭用)

# 閲覧専用につき、この保証書は ご使用いただけません

#### <無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

- ■所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお 申し出ください。
- ■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ■保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修 理いたします。

尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為にご持参いただく際に関しての諸費用は、お客様にご負担いた だきます。

- ■ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ■ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わ せください。
- ■保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
- (イ) 本書のご提示がない場合。
- (ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
- (ハ)ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
- (二)お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
- (ホ)火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
- (へ)一般家庭以外(たとえば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
- ■本書は日本国内においてのみ有効です。
- ●修理メモ



〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18 TEL, 072-636-5899 FAX, 072-636-6981 フカイ工業株式会社 ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp



## **Personal Sports Shaker**

# パーソナルスポーツシェーカー(家庭用)

# 取扱説明書

FJS-480/780M

このたびは、「パーソナルスポーツシェーカー」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。 この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。



## 保証書付 保証書はこの取扱説明書のP7.に付いておりますので記入をお受けください。

もくじ

安全上のご注意	••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	•	2
各部の名称と使し	ハ方				3

取り付け時のご注音	<u>4</u>

● お手入れのしかた	4
------------	---

●ジュースク	ر <u> </u>	 
		_

#### ▶アフターサービスについて ……6

### ● 故障かな?と思ったら ………6

### ● 保証書/無料修理規定 ………7

#### お使いになる前に 安全上のご注意

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を 安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。 その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文を お読みください。

<b>企警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡性が想定される内容を示します。	こまたは重傷を負う可能	
<u>企</u> 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
0	この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。  ◇ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。	例 (接触禁止)	
0	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。	例 🚭 (プラグを抜く)	

#### ⚠ 警告 $\Pi$ 電流は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独でお使い下さい。 (火災、感電の原因になります) 必ず実施 ご使用まえに、必ず電源コードやプラグが傷んでないか点検して下さい。 また、差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで下さい。 必ず実施 本体は、水その他の液で濡らさないで下さい。 故障や漏電事故の原因になります。 水濡れ禁止 改造はしない。また、当社指定以外の部品の使用や修理技術者以外の人は、 絶対分解したり修理をしないで下さい。 分解禁止 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。 感電やけがの原因になります。 濡れ手禁止 $(\ \ )$ お子様だけで使わせないで下さい。 幼児の手の届くところで使わない。 禁止 カッターの回転が完全に止まるまで、カップボトルを外さないで下さい。 (けがの原因) 禁止

お願い ●カップだけを外そうとしますと中の液体がこぼれます。

必ず取り外しの時はミキサーカッター台とカップがついた状態で取り外すようお願いいたします。

#### 安全上のご注意

必ずお守りください

## **注** 注意



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 (感電、漏電火災の原因になります)



差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグ を持って引き抜いて下さい。 (感雷やショートして発火することがあります)



電源コードや差込プラグが傷んでいる時や器具の調子が普通でないと感じた時、 器具を誤って落下させたなどの時は、使用を中止し、点検・修理を 必ず実施 | 受けてください。



電源コードや差込プラグの取扱はていねいにおこなって下さい。 無理に曲げたり、踏みつけたり、引っ張ったりしないで下さい。 また、コードやプラグは定期的に点検して下さい。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけないで下さい。 変形や破損・ショートの原因になります。



40℃以上の熱い材料、食器乾燥機、食器洗浄機はご使用しないで 下さい。容器が変形する恐れがあります。



空廻ししない、最少量より少ない材料で使わないで下さい。 (破損の原因)



材料が多すぎたり、その他の原因で止まった時は、そのままの状態で 使わないで下さい。 (破損の原因)



ミキサーカッター台のみを本体に取り付けないで下さい。 (けがの原因)



調理以外に使わないで下さい。 (故障の原因)



カップボトルはレンジ等で使わないで下さい。また食器乾燥機、 食器洗い機を使わないで下さい。 (破損の原因)



禁止

1回の動作は連続1分を超えて使用しないで下さい。(破損の原因)



家庭用の使用で、業務用としては使わないで下さい。(破損の原因)

#### 各部の名称と使い方

zo 8

20 ZI

<sup>20</sup>91



ノカップボトル

— ミキサ<del>ー</del>パッキン

\*カッター台に装着されています。

#### パッキン装着時の注意

パッキンを外された場合、 装着時、ねじれが無い事を ご確認の上、カッター台の 溝にきっちりセットして 下さい。ねじれた状態で カップボトルを装着した場合、 パッキンが切れる事が ありますのでご注意ください。

ミキサーカッター台

ボトルカバーパッキン

\*ボトルカバー内側に装着されています。

#### ON/OFFスイッチ

スイッチを押している間だけ作動します。 スイッチは中央より下の部分を押すよう にして下さい。

\* ジュース作りの際に材料がはね上がり 空回りしてしまったときは、スイッチ を押したりはなしたりして断続的に 運転して下さい。



- 禁止材料は使わないで下さい。
   禁止
- ●魚類(骨のついたもの)肉
- ●粘りけの強いもの (とろろいも等)
- ●たくあん・レーズン・氷砂糖 黒砂糖・ざらめ・冷凍食品 塊の鰹節・ロックアイス・ 乾燥した朝鮮にんじん・ウコン

続けてお使いになる時のご注意
 おけるはなる場合は、

連続してお使いの場合は、必ず運転時間を1分以内にして下さい。 くり返し使用する場合は、30分以上休止させてから お使い下さい。

#### 注意

- 1 カップボトルをミキサーカッター台に取り付け、本体に設置します。
- 2 ボトルカバーはジュースが出来上がった後カップボトルにご使用いただけます。
- 3 製品は安定した平らな場所でご使用して下さい。
- 4 ソフトラバープロテクターはやぶれやすい材質ですので取り付け、 取り外しの際はご注意ください。

#### 取り付け時のご注意!

\*この製品は2重の安全構造になっております。

カップボトルにミキサーカッター台を取付ける際に しっかりと閉めて下さい。 (閉め方がゆるい場合安全ロックが働き、作動しません)

1 「取り付け位置」にあわせます。



2 「ここまで合わす」の位置まであわせます。



\*2の状態まできっちり合わさないと安全機能が働き作動しません。

⚠ 警告

2重安全機構になっておりますが、ミキサーカッター台 のみを本体に取り付けしないで下さい。

#### お手入れのしかた

#### ●本体

フキン等のやわらかい布でよくしぼってから汚れなどをふき取ります。

- ●カップボトル・ボトルカバー 中性洗剤で水洗いし、水気をよく拭き取ってください。 研磨剤の入ったクリーナー等は使わないで下さい。
- ●ミキサーカッター台
- ♪ 刃の部分は鋭利になっていますのでご注意下さい。

ミキサーパッキンが取り付けられています。

パッキンを取り外してお手入れの際はなくさないようご注意下さい。

(パッキンにねじれが無い事をご確認の上、カッター台の溝にきっちりセットして下さい。 ねじれたまま装着するとパッキンが切れる場合がありますのでご注意ください。)

中性洗剤で水洗いし、水気をよく拭き取ってください。

\*カッター台の裏面のゴムカプラー部分は防水では ありません。直接水をかけたり、つけ置き洗いをしないで下さい。

#### ジュース メニュー

<滋養強壮・食欲不振・美肌>●スタミナモーニングジュース ○材料

バナナ 半分 玄米フレーク 20枚 プロテイン 大さじ1 プルーンエキス 大さじ1 りんご黒酢 大さじ1 牛乳200ml 氷2,3個(お好みで) 〇つくり方

最初に牛乳、氷を入れます。次にバナナを2センチ位に切り入れます。プルーンエキスは最後に残りの材料をすべて ミキサーへ。約40秒程ミキサーにかけます。

#### <整腸作用>●ビタミンジュース

〇材料

キウイ1個 りんご1/2個 豆乳150ml 水50ml はちみつ 小さじ1 氷2,3個(お好みで)

〇つくり方

キウイとりんごは皮をむき、適当な大きさに切る。 ミキサーに材料を全部入れ、約40秒程ミキサーにかけます。

#### く疲労回復>●パイナップルとトマトのジュース

〇材料

〇つくり方

パイナップルは皮と芯を取り除き、適当な大きさに切ります。 トマトはヘタを取り、適当な大きさに切ります。 パイナップルとトマトを入れてミキサーへかけます。 約40秒程ミキサーにかけます。

### 仕 様

電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	150W
コード	1.3 m	外形寸法	100 × 100 × 335mm
容器容量	480m I	重 量	843g
定格時間	1 分間	付属品	ソフトラバープロテクター キャップ付きボトルカバー

#### アフターサービスについて

- ■保証書は、この取扱説明書のP7.についています。 お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を 必ずお受けください。
- ■保証期間は、お買い上げの日から1年間です。 保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の 修理については、販売店にご相談ください。
- ■この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
  - ●保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの 販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 **□□** 0120-81-8114 土・日・祝祭日を除く AM9:00~PM5:00 (PM0:00~PM1:00を除く)

### 故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症  状	ご確認	なおし方
	ミキサーカッター台が確実 にセットされていない。	▼ここに合わすの位置まで回して下さい。
途中で止まる 刃が回らない。	材料の量が多すぎる。	材料の量を減らして下さい。
	電源プラグがコンセントから 抜けている。	電源プラグをコンセントに 差し込んで下さい。
振動が大きい。	材料の切り方が大きすぎる。	材料を小さく切り直して 下さい。
ジュースがもれる。	ゴムパッキンが正しく入って いない。	正しく入れなおして下さい。