



充電式ウェット&ドライ ハンドクリーナー

(家庭用)

取扱説明書

FC-800


このたびは「充電式ウェット&ドライ ハンドクリーナー FC-800」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ご使用前に、「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。

■この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見る事ができる所へ大切に保管してください。



保証書付 保証書はこの取扱説明書のP11についておりますので販売店様の記入をお受けください。

もくじ

● 安全上のご注意	2～3
● ご使用上のお願い	3
● 各部の名称と使いかた	4
● ご使用前に(充電のしかた)/ 充電時のご注意	5
● ゴミの捨てかた/ フィルターパッキンの取り付けかた	6
● フィルター・ダストケースの取り付けかた/ お手入れのしかた	7
● 廃棄時のニッカド電池の 取り外しかた	8
● 故障かな?と思ったら	8
● 消耗部品について/仕様	9
● 保証とアフターサービス	10
● 保証書/無料修理規定	11

安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。
内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示します。 ○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。

例  (分解禁止)

例  (プラグを抜く)

警告

	禁止	コンセントや配線器具の定格を超える使い方、また交流100V以外で使用しない (タコ足配線や延長コードなどで定格を超えると発熱による火災の原因)
	分解禁止	引火性のあるものや、火の気のあるもの(灯油・ガソリン・シンナー・コピー用トナーなど)のそばで使用したり、それらを吸引しない (爆発や火災の原因)
	水ぬれ禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない (発火・感電・けが・故障の原因) ※修理はお買い上げの販売店または弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。
	水場使用禁止	本体及びACアダプターを水につけたり、水をかけたりしない (感電・故障の原因)
		浴室や湿気の多い所での充電・保管はしない (感電・発火・故障の原因)

	ぬれ手禁止	ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない(感電の恐れ)
	プラグを抜く	充電後も約0.1Wの電力を消費しているため、長期間使用しない場合は節電のためACアダプターをコンセントから抜く
	必ず実施	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しない。また、ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込み、ほこりは乾いた布で定期的にくふとする
		異常・故障時はただちに使用を中止しACアダプターを抜く 例)スイッチを入れても運転しない/ACアダプターやコードを動かすと電源が入ったり切れたりする/運転中にたびたび止まる/本体が異常に熱い/いつもと違う音がする/こげくさいにおいがする/本体が変形している

安全上のご注意

必ずお守りください

注意

	禁止	ACアダプターや本体をストーブなど高熱のものに近づけない (変形や破損・ショートの原因)
		電源コードやACアダプターを破損するようなことはしない 傷つける/加工する/無理に曲げる/ねじる/引っ張る/重いものをのせる/束ねたまま使用する など (感電・ショート・火災の原因)
		吸込口や排気口をふさいで運転しない (変形・故障の原因)
		フィルターセットを取り付けずに使用しない (故障の原因)

	必ず実施	ACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のACアダプターを持って引き抜く (感電やショートして発火する恐れ)
		正しく充電しても使用時間が短くなったときは、充電電池の寿命と考えるため、販売店に相談する (修理扱いでの電池交換となります)
		液体を吸引した場合は、ダストケースに液体がたまった状態で充電台に戻さず、すみやかに液体を捨てる (放置すると漏れが発生し、故障の原因)

ご使用上のお願い

◆この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

- 次のようなものは吸い込ませないでください
 - ◇ 多量の粉(小麦粉・消火器の粉など)、多量の砂や小石、除湿剤、ペットなどの排泄物が付着したもの
…フィルター目詰まりの原因となります。目詰まりしたまま使用を続けると、モーターに負荷がかかり故障の原因となります。
 - ◇ ガラス、針、カッターの刃など鋭利なもの
…不織布フィルターが破れ、ゴミが本体内部に入り込み故障の原因となります。
 - ◇ 40℃以上のお湯
…ダストケースが変形したり、故障の原因となります。


◆製品を廃棄する際は、充電電池を掃除機本体から外してください。(P8参照)

- 取り外した充電電池は、貴重な資源を守るため 充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。




Ni-Cd

各部の名称と使いかた




付属品



ご使用の前に(充電のしかた)

初めてご使用になる前に、必ず充電をおこなってください


充電のしかた



＜ご注意＞


- ・充電ランプは、充電池が満充電になっても消灯しません。
- ・充電に要する時間は、使用放電時間により一定しません。
(完全放電時で約10～12時間で満充電となります)
- ・充電中はACアダプターが少し熱くなりますが、異常ではありません。

充電時のご注意



ゴミの捨てかた

- 1** ダストケース取外しボタンを押し、本体からダストケースを取り外す。




- 2** ダストケースからフィルターセットを取り出し、ダストケースの中のゴミを捨てる。
(誤ってフィルターセットごと捨ててしまわないように注意する)




汚れのひどいとき・液体を吸引した後は、さらに以下の手順でフィルターとダストケースを水洗いしてください。

- 3** ①②で外したフィルターセットから、フィルターカバーを外す



- ②フィルター枠からリング・不織布フィルター・フィルターパッキンを取り外す




- 4** ダストケース・各フィルターパーツを水洗いする




- 不織布フィルターはこすると毛羽立って破れやすくなるため、もみ洗いせず、やさしく押し洗いし、ペーパータオルなどではさんで水分を取ってから陰干しし、完全に乾燥させる
- 他のフィルターパーツも水気を切って陰干しし、完全に乾燥してから取り付ける

⚠ 本体は絶対に水洗いしない
(故障の原因)

フィルターパッキンの取り付けかた




ダストケース側 本体側
*フィルターパッキンには向きがあります。正しい向きで装着できていない場合、ダストケースが本体にはまりません。




- ⚠ 注意** *フィルターパッキンは液体の漏れを完全に防ぐものではありませんので、液体吸引後はすみやかにダストケース内の液体を捨ててください。放置すると水漏れし、故障の原因となります。
*フィルターパッキンをはめる際にねじれやズレがあると、液体を吸引したときにフィルターパッキンの隙間から漏れる場合がありますので、液体吸引前にフィルターパッキンにねじれやズレがないか確認してください。

フィルター・ダストケースの取り付けかた


- 1** ①フィルター枠にフィルターパッキンを取り付ける (P6下参照) ②フィルター枠の格子部分に不織布フィルターをかぶせる ③その上からリングをはめてフィルター枠に不織布フィルターを固定する




- 2** フィルターカバーをはめる



- 3** ダストケースにフィルターセットを取り付ける




- 4** 本体にダストケースを取り付ける



お手入れのしかた


- 本体はからぶき、または固く絞った布で拭き取る
※水洗いできません(故障の原因)
- ダストケース・フィルタカバー・フィルター枠・不織布フィルター・フィルターリング・フィルターパッキンは水洗いできます。(P6参照)



廃棄時のニッカド電池の取り外しかた


* 廃棄時以外は電池の取り外しはしないでください

1. 完全にモーターの回転が停止するまで運転(放電)させ、スイッチをOFFにしてから本体側面と底面の計5ヶ所のネジをすべてはずす。



※取り外したニッカド電池は、ショート防止のため電池パックの端子をセロハンテープやビニールテープ等で完全に覆い、家電量販店などのリサイクル協力店へお持ちください。

2. ①充電電池につながっている端子を覆っている透明チューブをコード側にずらす。
②コードを軽く引っ張り、端子のツメが見えたらツメを押しながらコードを引き抜く。



故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

症 状	ご 確 認	な お し 方
吸込み力が弱い 使用時間が短い	ダストケースの中にゴミがたまっていますか?	ゴミを捨ててください。
	フィルターが目詰まりしていませんか?	フィルターのお手入れをしてください。
	充電時間が不足していませんか?	充電をしてください。 * 初めてお使いのときや、長期間使用されなかった場合、電池が過放電となり1度の充電では使用時間が短い場合があります。充放電を2～3回繰り返して充電してください。
	電池が消耗していませんか?	充電をしてください。
	付属の充電台以外のアダプター類を使用していませんか?	<u>充電の際は必ず付属の充電台を使用してください。</u> 付属品以外の充電台やアダプターでは充電されないだけでなく、発熱・発火の恐れがありますので絶対に使用しないでください。
モーターが回転しない	電池が消耗していませんか?	充電をしてください。


消耗部品について

お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。

<2019年10月以降>

部品名	部品番号	右図番号	希望小売価格(税別)	税込価格
ダストケース	P042	①	1,200円	1,320円
充電台	P044	②	1,200円	1,320円
フィルター枠	P028	③	450円	495円
不織布フィルター	P031	④	200円	220円
フィルターカバー	P032	⑤	500円	550円
フィルターリング	P033	⑥	150円	165円
フィルターパッキン	P034	⑦	300円	330円
隙間ノズル	P040	⑧	各800円	各880円
吸水ノズル	P048	⑨		
ブラシ付ノズル	P049	⑩		

※別途送料がかかります。



仕 様

電源方式	充電式	使用温度	0～40℃
充電電源	AC100V 50/60Hz 2.5VA	外形寸法	110×355×105 mm
	DC 7.2V 140mA	重 量	約 720g
充電時間	電源コード 1.8m 約 10～12 時間	付 属 品	充電台 (ACアダプター付)・吸水ノズル・隙間ノズル・ブラシ付ノズル

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
また、海外での修理や部品販売等のアフターサービスも対象外となります。

愛情点検

長年ご使用のハンディクリーナーの点検を!



ご使用の際にこんな症状はありませんか

- ACアダプター・電源コードや本体が異常に熱くなる
- ACアダプターやコードを動かすと、充電ランプが点灯しなかったりする
- 異常なおいや音がする
- その他の異常・故障がある



ご使用中止

事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくとう便利です)

お買い上げ日(または商品到着日) _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店名(またはカタログギフト社名) _____

◆保証書は、この取扱説明書のP11についています。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…

下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。

※保証対象となるのは本体のみです。付属品・消耗部品は対象外となります。また、保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

◆修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思ったら(P8)」をご確認の上、それでも異常があるときはACアダプターを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご相談ください。

●保証期間中は

保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

※補修用性能部品の保有期間 5年

このハンドクリーナーの補修性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口

0120-818-114

土日祝祭日を除く
AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

お電話の際は「ハンドクリーナー FC-800について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

保証書

(持込修理)

品名・品番		充電式ウェット&ドライ ハンドクリーナー FC-800
お買い上げ日		年 _____ 月 _____ 日
保証期間		お買い上げ日より 1年間 保証対象 本体 ※付属品・消耗部品(充電電池含む)は対象外
お客様	ご住所	閲覧専用につき、この保証書は ご使用いただけません。
	お名前	
	お電話	
販売店	住所 店名 電話	

<無料修理規定>

本書は、記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書にしがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

■所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

■ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

■保証期間中でも、次の場合は有料修理となります。

(イ) 本書のご提示がない場合。

(ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。

(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。

(ニ) お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送・落下などによる故障および損傷。

(ホ) 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害や異常電圧・定格外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。

(ヘ) 一般家庭用以外に使用された場合(例えば業務用での使用や、車両船舶に搭載)の故障および損傷。

(ト) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。

■本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

●修理メモ



フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22番18号

TEL 072-636-5899 FAX 072-636-6981

URL <https://fukai-kaden.jp/>

