

保証書

(持込修理)

品名・品番	ハイパワーデジドラ FPWD-7000
閲覧専用につき、この保証書は お使いいただけません	

代理店様、ディーラー様へ 本保証書に必ず明記の上お渡し下さい。

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

■所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

■保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に持参いただく際に、お客様に負担いただきます。

■ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

■ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。

■保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。

(イ)本書のご提示がない場合。

(ロ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は文句を書き換えられた場合。

(ハ)ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。

(ニ)お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。

(ホ)火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。

(ヘ)消耗部品（本体、コード、モーター等）の交換。

(ト)毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。

(チ)多数の人が共同で使用する場所（サウナ・温泉・ジム等）に設置してのご使用。

■本書は日本国内においてのみ有効です。

●修理メモ

FUKAI

Digi Dra

ハイパワーデジドラ


取扱説明書

FPWD-7000

このたびは、「ハイパワーデジドラ」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。

この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。



保証書付 保証書はこの取扱説明書のP7.に付いて
おりますので記入をお受けください。

もくじ

●安全上のご注意	1・2
●各部の名称と使い方/ご使用方法	3
●スイッチの使い方/ディスプレイ	4
●お手入れ方法（フィルターお手入れと保管）	5
●仕様	6
●故障かな？と思ったら	6
●アフターサービスについて	6
●保証書/無料修理規定	7

FUKAI

フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18

TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981

ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ○ の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
		この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。
	例	 (接触禁止)
	例	 (プラグを抜く)

 警告	
	必ず実施
	水濡れ禁止
	濡れ手禁止
	分解禁止
	禁止
	必ず実施
	禁止
	必ず実施

ご使用まえに、必ず電源コードやプラグが傷んでないか点検して下さい。
また、差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで下さい。

本体は、水その他の液で濡らさないで下さい。また浴室や湿気の多い所に保管しないで下さい。
故障や漏電事故の原因になります。

濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。
感電やけがの原因になります。

改造はしない。また、当社指定以外の部品の使用や修理技術者以外の人には絶対分解したり修理をしないで下さい。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しないで下さい。又、スプレー式の整髪剤等を同時に使わないで下さい。（発火・やけどの恐れあり）

定格電流 15 A 以上のコンセントを単独で使って下さい。
他の器具とコンセントを併用すると、発火感電の恐れがあります。
* 日本国内専用です。（交流100Vで使用）

電源コードや差込プラグの取扱はていねいにおこなって下さい。
無理に曲げたり、踏みつけたり、引っ張ったりしないで下さい。
また、コードやプラグは定期的に点検して下さい。
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

子供や幼児の手の届かないところに保管して下さい。
やけど、感電、けがをするおそれがあります。

 注意	
	プラグを抜く
	必ず実施
	必ず実施
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	禁止
	必ず実施
	接触禁止

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。
（感電、漏電火災の原因になります）

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いて下さい。（感電やショートして発火することがあります）

スイッチを必要以上に早く動かさないで下さい。
（故障の原因になります）

コードを束ねたまま使用しないで下さい。また本体に電源コードを巻きつけないで下さい。（コードが発熱し、故障火災の原因となります。）

電源コードや本体をストーブなど高熱のものに近づけないで下さい。
変形や破損・ショートの原因になります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る時は使わないでください。
（感電・発火・けがの恐れがあります）

布団・紙など燃えやすいものの上に置かないで下さい。
（火災の原因になります）

電源コードが断線する恐れがある為、次の状態時には使用しないで下さい。

- ・風が出たり、出なかったりする時。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源コード、電源プラグの根本部分が変形、傷んでいるとき。

（大きなスパークが発生して、やけど・感電の恐れがあります。）


人の毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児への使用はしないで下さい。
やけどや火災・故障のおそれがあります。

持ち運ぶ際は、コードを持って移動しないで下さい。
コードが断線する恐れがあり、故障、火災の原因になります。

使用中、髪の毛が吸い込み口に吸い込まれない様にご注意下さい。
（髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。）

使用中、使用直後の吹き出し口は高温になっている為さわらないで下さい。
（やけどの恐れがあります。）

各部の名称と使い方



ご使用方法

- 1 電源プラグをコンセントにゆるみがないように確実に差し込んでください。
- 2 ON/OFFスイッチを押します。
- ON/OFFスイッチは不必要にON/OFFをくり返したり、強く押しすぎないように操作して下さい。
- 3 液晶ディスプレイが点灯し、吹き出し口から風が出ます。
- 4 3Dコントロールスイッチで温度、風量を選択します。
- 5 使用後はスイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜きます。


* 使用後OFFにした後再度ONにすると350W（低温、低風量）からのスタートとなります。（メモリー機能はありません）

警告



必ず実施 定格15A以上のコンセントを単独でご使用下さい。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

3Dコントロールスイッチの使い方



- A 風量が強くなります。
- B 風量が弱くなります。
- C 温度が高くなります。
- D 温度が低くなります。
- E 送風になります。（押す度にクールと温風に切替ります。）


Eクールショット

液晶ディスプレイ

温風時 <オレンジに点灯>

消費電力を表示

*350~1200W




風の強さ 5段階表示（A/Bスイッチで切替します。）
温度の高さ（C/Dスイッチで切替します。）

*消費電力の表示は目安です。

クールショット（送風時）<ブルーに点灯>


送風時表示

消費電力を表示
*145~220W



クールショット（送風）時は温度の変更はできません。

ポジションとスタイリング



Speed: 素早く乾かす、ロングヘアー
Styling: セットスタイリング、寝ぐせ直し
Damage: 細い髪、傷んだ髪
Natural Set: 自然なセット、ソフトなスタイリング
Set: 温風後のクールショットでスタイルキープ
Summer Dry: 夏場のクーールドライ

*各ポジションでノズル（集風器）を装着した場合、温度が高くなります。

洗髪後のブロー

髪にやさしいシャイニーブロー

洗髪後は大き目のタオルで髪をはさんで押さえるような感覚で水分を拭き取ります。ノズル（集風器）は外して使います。

Point

Damageポジションの範囲で、短時間で乾かします。
頭皮を乾かす様に髪の根元まで風を送ります。
髪の根元から毛先へと乾かすと効率よく水分を蒸発させる事ができます。ドライヤーを20cm以上離し、全体に風をあてる様に、一カ所に集中しない様にブローする事がポイントです。

素早く乾燥スピードブロー

ノズル（集風器）は外して使用します。
ポジションはSpeedポジションの範囲で使用します。

Point

髪をほぐしながら毛の根元（頭皮）まで全体にブローします。
ドライヤーを10cm程度離し、一カ所に集中しない様にブローします。

ヘアースタイル

長持ちセット

乾いた髪をセットする場合は、必ず霧吹き等で軽く髪を湿らせます。
濡らし過ぎはセットがしにくくなりますので、その際は軽くブローしてからセットにはいります。ノズル（集風器）を装着します。

Point


Natural Set 又は Styling ポジションの範囲でくしやブラシを使い、くせづけしたい部分に温風をあてます。
ノズル部分をくしやブラシの根元部分にあて、くしやブラシを動かさない様にすることがポイントです。
髪に熱をあてた部分に素早くクールショットの風をあてると、セットが長持ちします。

フィルターのお手入れ方法

フィルターは定期的にお手入れをお願いします。
長期間使用しておりますと、毛髪やホコリ等がたまり、温風が熱くなり
髪がこげたり、やけどの原因となりますのでご注意ください。

フィルター

*ご使用時は必ずフィルター
をセットして下さい。



フィルターの取外し方

1. リアカバーを開けます。
2. リアカバーの中にフィルターが入っていますので取外します。
3. 取り外したフィルターを軽くはたいて付着したホコリ等を落とします。
汚れがひどい場合は軽く水洗いをした後陰干ししてよく乾燥させた後、装着して下さい。

⚠ 注意

- ❗ フィルターお手入れの後、忘れずに必ずフィルターをセットして下さい。
- つけ忘れると髪の毛やホコリが内部に入り故障の原因になります。
- 🚫 使用中、使用直後の本体は高温になっていますので、触れないでください。
- やけどをすることがあります。

⚠ 注意

風をあてる時のご注意。

- ❗ 髪にあまり近づけて温風をあてないで下さい。(10cm以上は離して下さい)
又、同じ場所に30秒以上温風をあてないで下さい。
- 髪の傷みや、やけどの原因になります。

お手入れと保管のしかた

- ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、器具を保管するまでにじゅう分に冷ましてください。
- 器具の汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。

⚠ 警告

- 🚫 本体の水洗いは絶対にしないでください。
- ショート・感電のおそれがあります。
- アルコール・ベンジン等で拭かないで下さい。

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	消費電力	1200 W
コード	1.8 m	外形寸法	231(294ノズル含む)×100×275mm
温風温度	50～110℃ (周囲温度25℃の時)	重 量	660g (ノズルコード含む)
安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ 157℃)	付 属 品	ノズル

故障かな？と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	ご確認	なおし方
本体や温風が異常に熱い 吹出口から火花が見える 温風になったり、冷風になったりする。	フィルターにホコリや髪の毛が付着している。 *吸い込み口をふさいでいる。 時々火花が見える。	フィルターを掃除してください。 安全装置の動作によるものでそのままご使用して下さい。
初めての使用時 匂いがする。	2回目以降より徐々に匂いが無くなってきます。	そのままご使用して下さい。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	しっかりと差し込んで下さい。 延長コード等は使用しないで下さい。

*電源コード等が断線しかけている場合等すぐに使用を中止し、販売店、又はお客様相談窓口にご相談下さい。

アフターサービスについて

- 保証書は、この取扱説明書のP7.についています。
お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 保証期間中の修理・アフターサービスについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社『お客様ご相談窓口』にお問合せください。

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口 ☎ 0120-81-8114
土・日・祝祭日を除く AM9:00～PM5:00 (PM0:00～PM1:00を除く)