

# 部品価格表


フカイ ライスクッカー FRC-500/550 用部品

△:残り10個以下 ▲:残り5個以下 ×:在庫なし

図番号	部品コード	部品名	価格(税別)	価格(10%税込)	メール便対応	レターパック対応	在庫
1-1	P222	FRC-500用 フタ	¥1,000	¥1,100			▲
2-1	P220	FRC-500用 内釜 ※在庫なし	¥800	¥880			×
3-1	P221	FRC-500用 固定つまみ	¥200	¥220	○		○
5-1	P218	FRC-500用 ACコード ※在庫なし	¥500	¥550			×
1-2	P479	FRC-550用 フタ ※在庫なし	¥1,000	¥1,100			×
2-2	P480	FRC-550用 内釜	¥800	¥880			△
3-2	P481	FRC-550用 固定つまみ	¥200	¥220	○		○
4-1	P697	FRC-550 おかず容器ふたゴムパッキン	¥150	¥165	○		○
5-2	P483	FRC-550用 ACコード ※在庫なし	¥500	¥550			×
4	P219	FRC-500/550 共通おかず容器	¥500	¥550			▲
6	P216	FRC-500/550 共通計量カップ	¥200	¥220			△
7	P217	FRC-500/550 共通しゃもじ	¥200	¥220	○		○

※FRC-500用 内釜・ACコード FRC-550用フタ・ACコード 在庫及び入荷予定なし(廃盤のため)


1-1 FRC-500用 ふた  
1-2 FRC-550用 ふた




2-1 FRC-500用 内釜  
2-2 FRC-550用 内釜



3-1 FRC-500用 固定つまみ  
3-2 FRC-550用 固定つまみ



4 おかず容器



4-1 おかず容器ふたゴムパッキン

5-1 FRC-500用 電源コード 6 FRC-500/550 軽量カップ 7 FRC-500/550 しゃもじ  
5-2 FRC-550用 電源コード

