

部品価格表

フカイ・ライスクッカー-FRC-600 用部品


図番号	部品コード	部品名	価格 (税別)	価格 (10%税込)	メール便 対応	レターパック 対応	在庫
1-1	P763	FRC-600 蓋(ピンク) ※在庫なし	¥1,000	¥1,100			×
1-2	P764	FRC-600 蓋(ホワイト) ※在庫なし	¥1,000	¥1,100			×
2	P757	FRC-600 厚釜	¥1,000	¥1,100			○
3	P758	FRC-600 ハンドル	¥500	¥550			○
4	P759	FRC-600 固定ツミ	¥200	¥220	○		○
5-1	P697	FRC-550 おかず容器ふたゴムパッキン	¥200	¥220	○		○
5-2	P219	FRC-500/550/600共通おかず容器	¥500	¥550			△
6	P794	FRC-600 ACコード(ホワイト) ※在庫なし	¥500	¥550		○	×
7	P216	FRC-500/550/600 共通計量カップ	¥200	¥220			△
8	P217	FRC-500/550/600 共通しゃもじ	¥200	¥220	○		○

1-1 FRC-600 蓋(ピンク)

2 FRC-600 厚釜



3 FRC-600 ハンドル

1-2 FRC-600 蓋(ホワイト)



4 FRC-600用 固定ツミ

5-1 おかず容器ふたゴムパッキン



6 FRC-600用 ACコード(ホワイト)

7 FRC-500/550/600 共通計量カップ

8 FRC-500/550/600 共通しゃもじ

