

# 部品価格表

フカイ・ベジクッカー FRC-700(or)/(p) 用部品

図番号	部品コード	部品名	価格(税別)	価格(10%税込)	メール便対応	レターパック対応	在庫
1-1	P830	FRC-700 (or) フタハンドル ※在庫なし	¥200	¥220	○		×
1-2	P831	FRC-700 (p) フタハンドル ※在庫なし	¥200	¥220	○		×
2-1	P832	FRC-700 (or) 固定つまみ ※在庫なし	¥200	¥220	○		×
2-2	P833	FRC-700 (p) 固定つまみ ※在庫なし	¥200	¥220	○		×
3	P834	FRC-700 足ゴム (半透明) ※在庫なし	¥200	¥220	○		×
4	P835	FRC-700 蒸し蓋プレート (ステンレス)	¥800	¥880		○	○
5	P836	FRC-700 マルチホウル (ステンレス)	¥1,000	¥1,100			○
6	P837	FRC-700 保存蓋 (半透明)	¥500	¥550	○※		○
7	P838	FRC-700 フォンデュプレート	¥800	¥880		○	○
8	P839	FRC-700 蒸し&タマゴプレート	¥800	¥880	○※		○
9	P840	FRC-700 計量カップ	¥300	¥330			○
10	P841	FRC-700 電源コード (ホワイト)	¥500	¥550		○	△
11	P842	FRC-700 レシピブック	¥800	¥880	○		○

※1枚のみメール便可



1-1 フタハンドル(or)

2-1 固定つまみ(or)

3 足ゴム (半透明)

1-2 フタハンドル(p)


2-2 固定つまみ(p)



4 蒸し蓋プレート (ステンレス)

5 マルチホウル (ステンレス)


6 保存蓋 (半透明)



7 フォンデュプレート

8 蒸し&タマゴプレート

9 計量カップ



10 電源コード (ホワイト)

11 レシピブック

